

Nachlaufzeit Kanal 2 (HLK)

Zu Beginn der Nachlaufzeit wird der HLK-Kontakt geschlossen und öffnet automatisch bei Ablauf der Nachlaufzeit. Während der Nachlaufzeit wird der Timer bei jeder im Erfassungsbereich erkannten Bewegung zurückgesetzt. Für Einschaltzeiten ≤ 15 min startet die Nachlaufzeit verzögerungsfrei. Um bei kurzfristiger Raumnutzung das unnötige Einschalten von z.B. Lüftungsanlagen zu unterbinden, wird bei Einschaltzeiten > 15 min die Nachlaufzeit erst nach einer fest hinterlegten Verzögerungszeit von 5 bis 10 min gestartet. Im Impulsbetrieb wird bei Bewegung der HLK-Kontakt alle 9 s für die Dauer von 2 s geschlossen. Die Einstellung Alarmimpuls eignet sich für diejenigen Anwendungen, wo Fehlschaltungen unbedingt vermieden werden sollen.

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Einstellschraube:




Impulsbetrieb, 5 min bis 15 min (ohne Einschaltverzögerung), 30 min bis 120 min (mit Einschaltverzögerung), Alarmimpuls

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Fernsteuerung:


Die Nachlaufzeit kann per Fernbedienung eingestellt werden (siehe «Fernsteuerung»).

4 Erfassungsbereich

Draufsicht



Seitenansicht




- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangentielle Bewegung) \varnothing ca. 10 m*
- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radiale Bewegung) oder für sitzende Personen \varnothing ca. 4 m*

* Werte gültig bei empfohlener Montagehöhe von ca. 1,1 bis 2,2 m. Bei Montagehöhen ausserhalb des empfohlenen Bereichs (2,2 bis max. 4 m) kann die Empfindlichkeit bzw. Reichweite abnehmen.


Das Gerät misst die Wärmestrahlung von Personen oder anderen Wärmequellen (z.B. Tiere, Fahrzeuge etc.), die sich im Erfassungsbereich bewegen. Die erzielte Reichweite ist in grossem Masse von der Bewegungsrichtung der Wärmequelle und der Montagehöhe des Gerätes abhängig.

5 Ausgrenzen von Störquellen



Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches bei UP-/AP-Montage zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes (z.B. Kleintiere etc.)

6 Montageort



- Gerät an einem geschützten Ort montieren bei Wandmontage auf 1,1 bis 2,2 m Höhe
- Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung frontal oder seitlich zum Gerät: 1 m
- Starke Witterungseinflüsse verringern die Lebensdauer des Gerätes. Unfachgerechte Montage bzw. nicht bestimmungsgemässer Einsatz behindert bzw. verunmöglicht dessen einwandfreien Betrieb.
- Beleuchtung nie unterhalb des Bewegungsmelders montieren

7 Betriebsmodi

Vollautomatik/Halbautomatik

Master-Präsenzmelder können im Betriebsmodus Vollautomatik oder im Betriebsmodus Halbautomatik arbeiten. Im Betriebsmodus Vollautomatik wird das Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit immer automatisch eingeschaltet. Das Licht löst automatisch bei ausreichender Umgebungshelligkeit oder fehlender Bewegung.

Im Betriebsmodus Halbautomatik muss das Licht immer manuell über einen Taster oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Das Licht löst automatisch bei ausreichender Umgebungshelligkeit oder fehlender Bewegung und lässt sich nur während 8 Sekunden nach dem bewegungsbedingten Ausschalten automatisch durch Bewegung wieder einschalten. Nach Ablauf der 8 Sekunden kann das Licht nur noch manuell über einen Taster oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Ab Werk befindet sich der Melder immer im Betriebsmodus Vollautomatik. Das Gerät kann über DIP-Schalter am Gerät auf den Betriebsmodus Halbautomatik umgeschaltet werden. Der Betriebsmodus Halbautomatik wird durch dauerhaftes Aufleuchten der weissen LED angezeigt.

Normalbetrieb/Korridorbetrieb

Im Korridorbetrieb ist die temporäre Ausschaltung der Beleuchtung über einen Taster gesperrt, d.h. im Gegensatz zum Normalbetrieb befindet sich das Gerät nach dem manuellen Ausschalten unmittelbar wieder im Automatikbetrieb und schaltet bei Bewegung und unterschrittenem Dämmerungswert die Beleuchtung automatisch wieder ein (siehe auch «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung über Taster»).

Ab Werk befindet sich der Melder immer im Betriebsmodus Normalbetrieb. Das Gerät kann über DIP-Schalter am Gerät oder mit der als Zubehör erhältlichen Fernbedienung IR-RC (mit Funktionsfolie IR-PD) auf den Betriebsmodus Korridorbetrieb umgeschaltet werden. Der Betriebsmodus Korridorbetrieb wird während der Initialisierungsphase durch regelmässiges Blinken der weissen und roten LED angezeigt.

Hinweis: Bei Aktivierung der Korridorfunktion wird eine allfällig aktive Partyfunktion gesperrt (siehe unten).

Partyfunktion

Die Partyfunktion ermöglicht ein dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung für 12 Stunden über einen externen Taster (siehe «Schaltbilder») oder über die als Zubehör erhältliche Fernsteuerung IR-RC (mit Funktionsfolie IR-PD). Bei aktivierter «Partyfunktion» kann die Beleuchtung mittels langem Tastendruck von 3 s für die Dauer von 12 Stunden ein- bzw. ausgeschaltet werden. Dieser Zustand wird durch abwechselndes Blinken der roten und grünen LED angezeigt und kann entweder durch einen kurzen Tastendruck oder durch die Betätigung der Taste «Reset» auf der Fernsteuerung vorzeitig abgebrochen werden.

Die Partyfunktion ist ab Werk deaktiviert und kann bei Bedarf mit der Fernsteuerung aktiviert werden (siehe «Fernsteuerung: Funktionen in der Initialisierungsphase»). Die aktivierte «Partyfunktion» wird während der Initialisierungsphase durch regelmässiges Blinken der grünen und roten LED angezeigt.

Hinweis: Bei Aktivierung der Korridorfunktion (siehe oben) wird eine allfällig aktive Partyfunktion gesperrt.

Zwangsabschaltung

Falls die Beleuchtung manuell über einen Taster eingeschaltet und zum Zeitpunkt der Einschaltung genügend Tageslicht gemessen wurde, wird bei aktivierter Zwangsabschaltung das Ausschalten der Beleuchtung nach 45 Minuten erzwungen, falls zu diesem Zeitpunkt durch das Gerät immer noch «hell» erkannt wird.

Ab Werk ist die «Zwangsabschaltung» immer deaktiviert, d.h. nach einer manuellen Einschaltung über einen Taster bei hellen Umgebungsbedingungen bleibt die Beleuchtung immer solange eingeschaltet, wie Bewegungen im Erfassungsbereich erkannt werden (siehe auch «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung über Taster»). Die aktivierte Zwangsabschaltung wird während der Initialisierungsphase über die LEDs alle 5 s durch eine Blinkfolge weiss-rot-grün angezeigt (siehe «Fernsteuerung: Erweiterte Funktionen in der Initialisierungsphase»).

8 Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung über Taster

Manuelles Ein-/Ausschalten des Lichtes

Das Licht kann jederzeit mittels kurzem Tastendruck über einen Taster (siehe «Schaltbilder: Normalbetrieb mit externem Taster») oder mittels Fernsteuerung (siehe «Fernsteuerung») temporär ein-/ausgeschaltet bzw. bei aktivierter «Partyfunktion» über einen langen Tastendruck von 3 s dauerhaft für 12 Stunden ein-/ausgeschaltet werden (siehe «Betriebsmodi: Partyfunktion»).

Einschalten mit Taster bei dunklen Umgebungsbedingungen

Mittels kurzem Tastendruck wird das Licht sofort eingeschaltet. Das Gerät befindet sich im gewählten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik).

Einschalten mit Taster bei hellen Umgebungsbedingungen

Mittels kurzem Tastendruck wird das Licht sofort eingeschaltet. Das Licht bleibt eingeschaltet, solange Bewegungen erkannt werden. Nach der letzten erkannten Bewegung läuft zusätzlich die eingestellte Nachlaufzeit ab. Der Melder wechselt anschliessend automatisch in den gewählten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik).

Bei Bedarf kann mit der als Zubehör erhältlichen Fernsteuerung eine Zwangsabschaltung aktiviert werden (siehe «Betriebsmodi»).

Ausschalten über Taster

Im Betriebsmodus Normalbetrieb wird das Licht mittels kurzem Tastendruck sofort ausgeschaltet und bleibt ausgeschaltet, solange Bewegungen erkannt werden. Nach der letzten erkannten Bewegung läuft zusätzlich die eingestellte Nachlaufzeit ab. Der Melder wechselt anschliessend automatisch in den gewählten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik). Falls die manuelle, temporäre Ausschaltung der Beleuchtung in speziellen Situationen verhindert werden soll, kann das Gerät in den Korridorbetrieb umgeschaltet werden (siehe «Betriebsmodi»).

9 LED Signalisationen

Zustandsanzeige

Über das Blinkverhalten der roten, grünen und weissen LED werden zu Informations- und Analysezwecken verschiedene Betriebszustände angezeigt. Das Gerät unterscheidet dabei zwischen «LED-Signalisationen während der Initialisierungsphase» bzw. «LED-Signalisationen im Betrieb».

LED-Signalisationen während der Initialisierungsphase

- Blinkfolge weiss-rot-grün während 10 s zu Beginn der Initialisierungsphase:** Werksprogramm aktiv
- Eine oder mehrere LEDs blinken 1x/s:** Gerät ist nicht programmiert
- Eine oder mehrere LEDs blinken 2x/s:** Gerät ist mit Fernsteuerung programmiert
- Regelmässiges Blinken der grünen und roten LED:** Party-Funktion aktiv
- Regelmässiges Blinken der weissen und roten LED:** Korridor-Funktion aktiv oder CDS-Modus aktiv
- Regelmässiges Blinken der weissen, roten und grünen LED:** Korridor-Funktion und Party-Funktion aktiv
- Blinkfolge weiss-rot-grün alle 5 s:** Zwangsabschaltung aktiv
- Grüne und weisse LED leuchten alle 20 s für 4 s:** Sabotageschutz aktiv

LED-Signalisationen im Betrieb

- Unregelmässiges Blinken der roten LED:** Bewegungsanzeige
- Regelmässiges Blinken der grünen LED 1x/s:** Anzeige Raumhelligkeit (Einschaltwert überschritten/Ausschaltwert überschritten)
- Weisse LED leuchtet dauerhaft:** Halbautomatik aktiv (siehe «Betriebsmodi»)
- Rote und grüne LED blinken alle 5 s für 1 s:** Impulsbetrieb aktiv
- Weisse LED leuchtet alle 4 s für 1 s auf:** Korridor-Funktion aktiv
- Grüne LED leuchtet alle 10 s für 1 s auf:** Ausschaltwert konnte noch nicht ermittelt werden (Lernphase aktiv, siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen»)
- Regelmässiges Blinken der roten LED 2x/s:** Dauersignal auf Remoteingang R
- Abwechselndes Blinken der roten und grünen LED:** 12 h Licht ON oder 12 h Licht OFF (siehe «Betriebsmodi: Partyfunktion»)

LED-Signalisation deaktivieren

Die LED-Signalisation von Bewegung bzw. Zuständen über die integrierten LEDs kann bei Bedarf entweder über den entsprechenden Dip-Schalter am Gerät (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen») oder über die Fernsteuerung komplett ausgeschaltet werden (siehe «Fernsteuerung»). Während der Initialisierungsphase sowie bei der Entsperrung des Gerätes mit der Fernsteuerung ist die LED-Signalisation immer aktiv.

10 Zurücksetzung auf Werkseinstellung

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden sämtliche am Gerät mittels Fernsteuerung eingestellten Parameter, Funktionen und Betriebsmodi gelöscht und in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Dazu ist folgendermassen vorzugehen:


- 1) Potentiometer für Nachlaufzeit auf Symbol «TEST» stellen
- 2) Potentiometer für Einschaltwert auf Symbol «MOND» stellen
- 3) Potentiometer für Einschaltwert auf Symbol «SONNE» stellen
- 4) Schnelles Blinken aller LEDs
- 5) Das Gerät befindet sich nun auf Werkseinstellung und startet bei nächstem Stromanschluss im Werksprogramm (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen»).

Hinweis: Das Gerät kann ebenfalls mittels Fernsteuerung auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden (siehe «Fernsteuerung: Zurücksetzung auf Werkseinstellung»).

11 Fernsteuerung

Programmierung mit Fernsteuerung

Sämtliche Grundfunktionen wie auch einige Zusatzfunktionen des Präsenzmelders lassen sich per Fernbedienung komfortabel aus Distanz einstellen. Dazu liegt jedem Gerät die Funktionsfolie IR-PD zur Verwendung mit der separat erhältlichen IR-RC Fernsteuerung bei (siehe «Artikel/E-No/Zubehör»).



Funktionen LUXOMAT IR-PD

Gerät entsperren

Empfohlene Einschaltwerte R1 (Raum-Helligkeit)
 Durchgangsbereiche: ca. 300 Lux
 Arbeitsbereiche: ca. 600 Lux
 Sehintensive Tätigkeiten: ca. 1000 Lux

Hinweis: Die aktuelle Helligkeit kann im Testbetrieb ermittelt werden (siehe unten «Ermitteln der aktuellen Helligkeit»)



Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes R1
 Einlesen bei ausgeschalteter Beleuchtung speichert den aktuellen Lichtwert als Einschaltwert. Einlesen bei eingeschalteter Beleuchtung speichert den aktuellen Lichtwert als Ausschaltwert.



Nachlaufzeit R1
 15 s bis 30 min
 Beim Einschalten der Beleuchtung wird der Nachlaufzeit-Timer gestartet und wird bei jeder weiteren Bewegung zurückgesetzt. Bei Ablauf der Nachlaufzeit schaltet die Beleuchtung automatisch aus.



Impulsfunktion R1
 1 s EIN, 9 s AUS
 Nach dem Betätigen der Taste «Impulsfunktion» blinkt die weisse LED während 5 Sekunden. Während dieser Zeit kann bei Bedarf die werkseitig voreingestellte Impulspausenzeit von 9 s durch Tastendruck auf folgende Tasten angepasst werden: «15 s», «30 s», «1 min», «2 min»



Nachlaufzeit R2
 5 min, 15 min (ohne Einschaltverzögerung)
 30 min, 60 min, 120 min (mit Einschaltverzögerung)
 Zu Beginn der Nachlaufzeit wird der HLK-Kontakt geschlossen und öffnet automatisch bei Ablauf der Nachlaufzeit. Während der Nachlaufzeit wird der Timer bei jeder im Erfassungsbereich erkannten Bewegung zurückgesetzt.



Impulsfunktion R2
 Impuls: 2 s EIN, 9 s AUS



Alarmimpuls R2
 Impuls: 2 s EIN, 7 s AUS
 Impulsfunktion mit erhöhter Fehlalarmsicherheit



Reset
 Löschen der mit Fernsteuerung ausserhalb der Initialisierungsphase eingestellten Werte mittels kurzem Tastendruck. Löschen sämtlicher mit Fernsteuerung eingestellten Werte mittels langem Tastendruck von 3 s.



Gerät sperren
 Nach dem Betätigen der Taste «Gerät sperren» blinkt die weisse LED während 5 s. Während dieser Zeit kann bei Bedarf der Sabotageschutz aktiviert werden (siehe unten).



Sabotageschutz
 Sperren des Fernbedienungs-Empfangs des Präsenzmelders (kann nur innerhalb 5 s nach Sperren des Gerätes aktiviert werden, siehe oben). Ein aktiver Sabotageschutz wird beim Stromanschluss oder bei Betätigung der Taste «Gerät entsperren» mittels gemeinsamem Aufleuchten der weissen und grünen LED während ca. 5 s signalisiert.

Der Modus Sabotageschutz kann durch Zurücksetzung auf Werkseinstellung wieder verlassen werden (siehe «Zurücksetzung auf Werkseinstellung»).

Der Modus Sabotageschutz kann wie folgt wieder verlassen werden:
 1) Strom unterbrechen
 2) Für 30 - 60 s Strom anlegen
 3) Strom erneut unterbrechen
 4) Strom anlegen



Testbetrieb
 Licht schaltet bei erkannter Bewegung im Erfassungsbereich kurz ein/aus. Zum Verlassen des Testbetrieb die Taste «TEST» erneut betätigen. Nach Ablauf von 3 min schaltet das Gerät ohne Eingriff des Benutzers in den Automatik-Betrieb zurück.



Licht EIN/AUS
 Temporäres Ein-/Ausschalten der Beleuchtung mittels kurzem Tastendruck bzw. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung mittels langem Tastendruck von 3 s (siehe «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung über Taster»)



Reset
 Licht aus, danach Automatikbetrieb

Erweiterte Funktionen in der Initialisierungsphase

Nach korrektem Anschluss an die Versorgungsspannung durchläuft das Gerät eine Initialisierungsphase von 60 Sekunden. Während der Initialisierungsphase lassen sich folgende Grundfunktionen des Präsenzmelder direkt mit der Fernsteuerung einstellen:



Korridorfunktion ON/OFF (siehe «Betriebsmodi»)
 ON: Blinken der weissen und roten LED
 OFF: weisse LED ist ausgeschaltet



Partyfunktion ON/OFF (siehe «Betriebsmodi»)
 ON: Blinken der grünen und roten LED
 OFF: grüne LED ist ausgeschaltet



Zwangsabschaltung ON/OFF (siehe «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung über Taster»)
 ON: Blinkfolge weiss-rot-grün alle 5 s
 OFF: Blinkfolge ausgeschaltet

Starten der Initialisierungsphase

Die Initialisierungsphase kann bei Bedarf auch im laufenden Betrieb über die Fernsteuerung wie folgt gestartet werden, ohne dass die Versorgungsspannung des Gerätes unterbrochen werden muss:



Gerät entsperren
 Taste kurz drücken



Initialisierungsphase starten
 Taste während ca. 3 s gedrückt halten

Deaktivierung der LED-Signalisation

Die Signalisation von Bewegung bzw. Zuständen über die integrierten LEDs kann bei Bedarf wie folgt ausgeschaltet werden:



Gerät entsperren
 Taste kurz drücken



LED-Signalisation Ein-/Ausschalten
 Taste während ca. 3 s gedrückt halten



Gerät sperren

Zurücksetzung auf Werkseinstellung



Gerät entsperren
 Taste kurz drücken




Reset
 Taste während ca. 3 s gedrückt halten.
 Im Anschluss daran wird die Initialisierungsphase automatisch gestartet (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen»).

Das Gerät befindet sich nun auf Werkseinstellung und startet bei nächstem Stromanschluss im Werksprogramm (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen»).


12 Schaltbilder

Normalbetrieb




Präsenz- und helligkeitsabhängige Lichtsteuerung sowie präsenzabhängige HLK-Steuerung.

Master-Slave-Betrieb (Master im Slave-Betrieb)




Anstelle einer konventionellen Parallelschaltung ist immer eine Master-Slave-Schaltung vorzusehen.

Normalbetrieb mit externem Taster



Über einen separaten Remote-Eingang (R) kann das Licht bei Bedarf manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.


Master-Master-Betrieb




Unterteilung eines grossen Erfassungsbereiches in unterschiedliche Beleuchtungs-Zonen mit individueller Helligkeitsmessung.

13 Abmessungen [mm]


Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht



* Schalterprogramm EDIZIOdue.
Achtung: Beim Schal-
terdesign Sidus und
Standard muss bei der
Einbautiefe mit +5mm
gerechnet werden.

14 Technische Daten

Spannungsversorgung: 12 - 48 V AC/DC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 180°

Reichweite: 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangen-
tiale Bewegung), 4 m bei direktem Draufzugehen (ra-
diale Bewegung), 4 m für sitzende Personen

Montagehöhe empfohlen: 1,1 bis 2,2 m (max. 4 m)

Schaltausgang 1: Schaltausgang: Relais 0.1 A poten-
tialfrei, Schaltleistung: 0.1 A (24 V), Nachlaufzeit:
15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux

Schaltausgang 2: Schaltausgang: Relais 0.1 A potentialfrei,
Schaltleistung: 0.1 A (24 V), Nachlaufzeit: 5 bis 120 min, Ein-
schaltverzögerung: 5 bis 10 min für alle Einschaltzeiten > 15 min

Halbautomatik: Ja

Impulsfunktion: Ja

Slaveeingang: Ja

Tastereingang: Ja (über Slaveeingang)

Werksprogramm: Ja

Fernbedienbar (IR): IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini

Schutzart/-klasse: IP20/II/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

15 Artikel/E-No/Zubehör

Design EDIZIOdue:

PD2 S 180 UP 12-48V EDI/W, weiss	535 934 025
PD2 S 180 AP 12-48V EDI/W, weiss	535 934 065
PD2 S 180 C ^{II} 12-48V EDI/W, weiss	535 954 005

Design Standard:

PD2 S 180 UP 12-48V STA/W, weiss	535 934 024
PD2 S 180 AP 12-48V STA/W, weiss	535 934 064
PD2 S 180 C ^{II} 12-48V STA/W, weiss	535 954 004

Design STANDARDdue:

PD2 S 180 UP 12-48V STAD/W, weiss	535 934 047
PD2 S 180 AP 12-48V STAD/W, weiss	535 934 067
PD2 S 180 C ^{II} 12-48V STAD/W, weiss	535 954 007

Design Nass (IP55):

PD2 S 180 NUP 12-48V FE, weiss	535 936 301
PD2 S 180 NAP 12-48V FE, weiss	535 936 701
PD2 S 180 NCO ^{II} 12-48V FE, weiss	535 937 101

1) Sensoreinsatz für den Einbau in Schalter-Kombinationen

Weitere Bauformen und Farbkombinationen: Siehe Internet
www.swisslux.ch oder aktuelle Unterlagen der Swisslux AG.

Fernbedienungen:

IR-RC, IR-Fernbedienung	535 949 005
IR-PD Mini, IR-Fernbedienung Mini	535 949 035

Diverses Zubehör:

RC-HU, Entstörkondensator für die Hutschiene	578 500 019
RC-1, Entstörkondensator Mini	535 999 097

16 Fehlersuche und Behebung

Licht brennt nicht oder schaltet nicht ein

Die Lampe ist defekt: Leuchtmittel ersetzen.

Keine Netzspannung vorhanden: Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen.
Dämmerungswert nicht der gegebenen Situation angepasst: Dämmerungswert
verstellen.

Betriebsmodus Halbautomatik ist aktiviert: Im Betriebsmodus «Halbautomatik» ist
dieses Verhalten normal. Bei Bedarf auf «Vollautomatik» umschalten oder Licht mit
Fernbedienung bzw. Taster einschalten

Funktion Licht Aus aktiv: Funktion Licht Ein auf Fernbedienung oder mit Taster
betätigen

Licht brennt ständig oder ungewolltes Einschalten des Lichts bei Dunkelheit

Ständige oder vorübergehende Wärmebewegung im Erfassungsbereich: Auf Ge-
genwart von Tieren, Heizkörpern oder Lüftern achten. Das korrekte Funktionieren
der Bewegungserfassung durch Abdecken der Fresnel-Linse kontrollieren. Nach
Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit muss das Gerät das Licht ausschalten.

**Das Gerät ist parallel zu einem Schalter montiert, der manuelles Einschalten des
Lichts ermöglicht:** Gegebenenfalls Schaltung korrigieren.

Licht brennt ständig, auch tagsüber

Dämmerungswert nicht der gegebenen Situation angepasst: Dämmerungswert
verstellen.

Störsignal auf Eingang R: Ursache der Störung analysieren und Störung besei-
tigen

Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein oder die Reichweite ist zu klein

**Der Melder ist zu hoch/zufief montiert oder es wird direkt auf das Gerät zuge-
gangen:** Gegebenenfalls Befestigungshöhe/Montageort korrigieren (siehe «Erfas-
sungsbereich» bzw. «Montageort»).

Einstellungen am Gerät lassen sich mit den Einstellschrauben nicht verändern

Das Gerät ist mit der Fernsteuerung programmiert: Einstellungen mit der als
Zubehör erhältlichen Fernsteuerung verändern oder Gerät auf Werkseinstellung
zurücksetzen (siehe «Zurücksetzung auf Werkseinstellung»)

17 Garantie

Luxomat Produkte werden mit den modernsten Geräten produziert und sind werk-
seitig geprüft. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller in nach-
folgendem Umfang Gewähr.

Dauer: 3 Jahre

Umfang: Das Gerät wird vom Hersteller in seinem Werk nach seiner Wahl un-
entgeltlich ausgebessert oder neu gefertigt, wenn es innerhalb der Garantiefrist
nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird
oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist.

Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Trans-
portschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Monta-
geanleitung und nicht VDE-gemässer Installation entstanden. Der Hersteller haftet
nicht für indirekte, Folge- und Vermögensschäden.

Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg, einer kurzen
Beschreibung der Beanstandung und ausreichend frankiert an Swisslux AG zu
senden.

Achtung! Ohne Kaufbeleg kann keine Garantieabwicklung erfolgen.

B.E.G. Vertrieb Schweiz:

Swisslux AG

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81

Technik-Hotline: 043 844 80 77

E-Mail: info@swisslux.ch

Internet: http://www.swisslux.ch

