











LUXOMAT® RC-plus Bewegungsmelder

Kurzinformation für die Inbetriebnahme der **RC-plus Bewegungsmelder** mit der Fernbedienung LUXOMAT IR-RC (E-No 535 949 005)

1. Montieren Sie zuerst den Bewegungsmelder (siehe Montage- und Bedienungsanleitung RC-plus Bewegungsmelder, liegt dem Bewegungsmelder bei)
2. Schalten Sie jetzt den Strom an. Der Bewegungsmelder durchläuft nun einen Selbsttest von 1 Minute Dauer. Während dieser Zeit können keine Einstellungen vorgenommen werden.
3. Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung. Ansonsten ist das Gerät gesperrt und es können keine Einstellungen vorgenommen werden.

Jedes gültig empfangene Signal wird durch Blinken der angeschlossenen Lichtquelle angezeigt.

5. Drücken Sie jetzt die -Taste. Dadurch schaltet die angeschlossene Beleuchtung bei erkannter Bewegung dämmerungsunabhängig für 1 Sek. ein und der Erfassungsbereich kann bequem abgestritten und eingegrenzt werden. Siehe dazu Kapitel Reichweitenanpassung Seiten 11/12 der Montage- und Bedienungsanleitung der RC-plus Bewegungsmelder.
6. Wählen Sie jetzt per Knopfdruck die Nachlaufzeit zwischen  und  oder betätigen Sie die -Taste für die Impulsfunktion.
7. Wählen Sie jetzt zwischen einem der fest programmierten Dämmerungswerte:
 -  -Taste drücken für Tag- und Nachtbetrieb
 -  -Taste drücken für Einschalten bei Beginn Dämmerung
 -  -Taste drücken für Einschalten bei fortgeschrittener Dämmerung
 -  -Taste drücken für Einschalten bei totaler Dunkelheitoder lesen Sie mit der -Taste den aktuellen Dämmerungswert ein
8. Weitere Funktionen der Fernbedienung werden in der Montage- und Bedienungsanleitung der RC-plus Bewegungsmelder ab Seite 16 genau beschrieben. Bitte beachten Sie auch die Kurzlegende auf der Rückseite der Fernbedienung.
9. Hotline bei Problemen und Fragen ☎ 043 844 80 80
Download von Bedienungsanleitungen www.swisslux.ch