

# LUXOMAT® IR-RC mini



## **éclairage En „Party claire“**

En pesant une fois sur la touche party, l'éclairage s'enclenche pendant une période de 12 heures. Cette fonction est hors-service lorsque le détecteurs travail par impulsion.

## **éclairage hors „Party sombre“**

En pesant deux fois sur la touche Party, l'éclairage s'éteint jusqu'au prochain soir. Pour des raisons de sécurité, cette fonction doit être activée lors de l'installation du détecteur - demandez conseil à votre électricien.



**RESET**

## **fonction automatique**

Le détecteur se replace de suite sur fonction automatique.

Attention: le détecteur doit être fermé, sinon les programmations actuelles risquent d'être effacées.