## Détecteur de mouvements LUXOMAT® RC-plus

Information brève pour la mise en marche du **détecteur de mouvements RC-plus** avec télécommande LUXOMAT IR-RC (E-No 535 949 005)

- 1. Installez le détecteur LUXOMAT RC-plus selon les instructions de montage inclues avec l'appareil.
- 2. Enclenchez le courant. Un LED vous indique que le détecteur c'est enclenché automatiquement sur auto-test pendant 1 min. Aucun réglage ne peut être effectué pendant cette période.
- 3. Presser la touche \_\_\_\_. Autrement le LUXOMAT RC-plus est "verrouillée" automatiquement et aucun réglage ne peut être effectuée.

Chaque signal reçu est reconnu par l'afficheur de test de marche (LED) qui s'allume 2 sec et émet un clignotement rapide par les sources d'éclairage raccordées.

- 4. Presser la touche [TEST]. La zone contrôlée peut être mesurée sans tenir compte de la luminosité ambiante: 1 sec éclairé, 2 sec éteint, suivant chaque étappe et chaque mouvement. On peut donc facilement régler le détecteur. Voir aussi chapitre "réglage des portées" pages 10/11/12 du mode d'emploi LUXOMAT RC-plus.
- 5. Désirez le temps de marche de 55 à 16 à la seconde près en pressant le bouton du temps correspondant à votre choix, ou pressez pour fonction à impulsion.
- 6. Sélectionnez une des valeurs de réglage fixée

: fonctionnement jour et nuit

→: fonctionnement début crépuscule

( : fonctionnement crépuscule avancé

( : fonctionnement obscurité

ou attendez que la valeur désirée dans la journée soit atteinte, et simplement presser le bouton .

- 7. Presser la touche
- 8. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter la notice d'utilisation et de montage LUXOMAT RC-plus
- Hotline (problèmes ou questions)
  Download notices d'utilisations

© 043 844 80 80 www.swisslux.ch