





## Caratteristiche tecniche

### Schemi


#### Funzionamento gruppi/ Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili




#### Funzionamento normale con tasto esterno




#### Funzionamento Master-Slave



#### Funzionamento normale



#### Funzionamento normale in gruppo



### Accessori



**IR-RC**  
Telecomando IR  
No E: 535 949 005



**EBG-Aries-R35**  
Alloggiamento calcestruzzo  
No E: 941 490 009