

# LUXOMAT® IR-PD mini



## Licht EIN

Das Licht schaltet unabhängig von Bewegungen und Helligkeit ein. Sobald es dunkel wird, kehrt der Melder selbstständig in den Automatikbetrieb zurück.

## Licht AUS

Das Licht schaltet unabhängig von Bewegungen und Helligkeit aus. Sobald es hell wird, kehrt der Melder selbstständig in den Automatikbetrieb zurück.

**Achtung:** Die Programme „Licht EIN“ „Licht AUS“ funktionieren nicht unmittelbar nach der Installation des Melders. Sie können erst am Abend nach dem ersten automatischen Schaltvorgang des Gerätes LUXOMAT® PD2 getestet werden.



## Automatikbetrieb

Der Melder kehrt sofort in den Automatikbetrieb zurück. Achtung: Der Melder muss geschlossen sein, ansonsten können programmierte Einstellungen verloren gehen!