

LUXOMAT® IR-PD mini



éclairage En

L'éclairage s'enclenche indépendamment des mouvements et de la luminosité. Le détecteur se replacera sur la fonction automatique sitôt qu'il fera nuit.

éclairage Hors

L'éclairage se déclenche indépendamment des mouvements et de la luminosité. Le détecteur se replacera sur la fonction automatique sitôt qu'il fera jour.

Attention: les programmes „éclairage En“, „éclairage Hors“ ne fonctionnent pas directement après l'installation du détecteurs. Ils ne peuvent être testés que le soir, après que les premières fonctions automatiques d'enclenchement se soient produites.



fonction automatique

Le détecteur se replace de suite sur fonction automatique.

Attention: le détecteur doit être fermé, sinon les programmations actuelles risquent d'être effacées.