

LUXOMAT® IR-RC mini



Licht EIN „helle Party“

Einmaliges Drücken der Party-Taste schaltet die Beleuchtung für 12 Stunden ein. Diese Funktion ist ausser Betrieb, wenn der Melder im Impulsbetrieb arbeitet.

Licht AUS „dunkle Party“

Zweimaliges Drücken der Party-Taste schaltet das Licht bis zum nächsten Abend aus. Diese Funktion muss aus Sicherheitsgründen bei der Installation des Melders zuerst aktiviert werden - fragen Sie Ihren Elektriker.



Automatikbetrieb

Der Melder kehrt sofort in den Automatikbetrieb zurück. Achtung: Der Melder muss geschlossen sein, ansonsten können programmierte Einstellungen verloren gehen!