





LUXOMAT® PD2 Präsenzmelder


Kurzinformation für die Inbetriebnahme des **PD2 Präsenzmelders** mit der Fernbedienung LUXOMAT IR-RC (E-No 535 949 005)

1. Montieren Sie zuerst den Präsenzmelder (siehe Montage- und Bedienungsanleitung PD2 Präsenzmelder, liegt dem PD2 Präsenzmelder bei)
2. Schalten Sie jetzt den Strom an. Der Präsenzmelder durchläuft nun einen Selbsttest von 1 Minute Dauer. Während dieser Zeit können keine Einstellungen vorgenommen werden.
3. Nehmen Sie die mit der Fernbedienung mitgelieferte Schablone (LUXOMAT IR-PD) und überdecken Sie damit die bestehende Tastatur-Oberfläche.
4.  -Taste auf Fernbedienung drücken. Ansonsten ist das Gerät gesperrt und es können keine Einstellungen vorgenommen werden.


Jedes gültig empfangene Signal wird durch Blinken der angeschlossenen Lichtquelle angezeigt.


5. Zur Festsetzung der gewünschten Nachlaufzeit zwischen  und  die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, oder mit  die Impulsfunktion aktivieren.
6. **Festsetzung des Dämmerungswertes**

In Räumen ohne Tageslichtanteil (Tiefgaragen, Toiletten, Korridore etc.)

Taste  betätigen.

In Räumen mit Tageslichtanteil (Büros, Konferenzräume, etc.)

Mit der  -Taste können Sie einen Standard-Wert einlesen, der in den meisten Fällen den Anforderungen gerecht werden sollte.

Entspricht der Schaltzeitpunkt nicht Ihren Vorstellungen oder den Vorstellungen Ihres Kunden, ist folgendermassen vorzugehen: Am Morgen bei eingeschalteter Beleuchtung den Dämmerungszustand abwarten, bei dem aus Ihrer Sicht kein Kunstlicht mehr erforderlich ist. Dann  -Taste betätigen. Der Dämmerungswert ist nun optimal angepasst.

7. Die Vorgehensweise zur Einstellung des 2. Relaiskontaktes für die Gerätesteuerung sowie alle weiteren Funktionen der Fernbedienung werden in der Bedienungsanleitung der PD2 Präsenzmelder genau beschrieben.
8. Hotline bei Problemen und Fragen ☎ 043 844 80 80
Download von Bedienungsanleitungen www.swisslux.ch